

# MONTAGE BESLAG TYPE: SHRS-1000

**Materiale: Rustfrit stål**

**Fordele: Hurtig af- og påmontage af sensorerne / altid i samme position**

**Til sensor typerne: STT 1000F XX**

## Montagevejledning:

1. Fastgør beslaget på den ønskede placering på røret, præcist i længderetningen eller (på fladen) med 2 stk. spændebånd og låsehoveder eller evt. ved sølvlodning eller ved TIG svejsning.

**For at kunne anvende beslaget** skal rørets lige længde være minimum 62 mm på montagedstedet



2. A) Påfør sensoren lidt termisk salve type HTSP. B) Hold sensoren skråt over mod den opbøjede kant C) Før fjederstykket ind i sensorens fastgøringsrille og videre ind i beslagets fastgøringsrille.



3. Tryk fjederen ned under den nedbøjede kant og skub den ind.



4. Demontage af sensor:  
Ved demontage af sensoren, skubbes fjederen blot tilbage ved den op-bøjede kant.